

Sollevatore monolaterale SAF INTRA *plus* – serie IU / IO

Fissaggio del soffietto con collegamento a saldare

Sono disponibili le seguenti versioni:

<u>N° kit:</u>	<u>Applicazione</u>
3 027 1257 00	per supporto sospensione / traversa altezza H1 = 200 mm
3 027 1258 00	per supporto sospensione / traversa altezza H1 = 250 mm
3 027 1259 00	per supporto sospensione / traversa altezza H1 = 300 mm
3 027 1260 00	per supporto sospensione / traversa altezza H1 = 350 mm

<u>Contenuto kit:</u>	<u>N° di riferimento SAF</u>	
1x Braccio del sollevatore	2 239 0042 00	Pos. 1
1x Guida	1 148 0010 00	Pos. 2
1x Soffietto del sollevatore	3 229 0033 00	Pos. 3
1x Vite esagonale	4 343 0151 10	Pos. 4
1x Anello di sicurezza	4 348 1021 00	Pos. 5
1x Dado di sicurezza	4 247 4026 10	Pos. 6
2x Dado di sicurezza	4 247 4007 80	Pos. 7
1x Vite esagonale	4 343 1010 88	Pos. 8
1x Piastra di fissaggio soffietto	1 043 0261 01 (H1 = 200 mm)	Pos. 9.1
1x Supporto di fissaggio soffietto	2 237 0081 01 (H1 = 250 mm)	Pos. 9.2
1x Supporto di fissaggio soffietto	2 237 0080 01 (H1 = 300 mm)	Pos. 9.3
1x Supporto di fissaggio soffietto	2 237 0082 01 (H1 = 350 mm)	Pos. 9.4
2x Dado esagonale con flangia e nervature	4 247 4047 10	Pos. 10

Istruzioni di montaggio

Montaggio del braccio del sollevatore:

- posizionare la guida **pos. 2** nella cavità del braccio del supporto;
- agganciare il braccio del sollevatore **pos. 1** nella guida **pos. 2** con la vite **pos. 4**, l'anello **pos. 5** e il dado **pos. 6** come nella figura;
- fissare, dal basso, il braccio del sollevatore **pos. 1** con la vite **pos. 8** e il dado **pos. 7** al braccio del supporto;
- serrare i collegamenti con la coppia indicata nella figura.

Montaggio del soffietto del sollevatore:

- fissare la piastra di fissaggio soffietto ovvero il supporto di fissaggio soffietto **pos. 9.1/9.3** al veicolo come rappresentato nella figura 6 027 1257 00;
- avvitare il soffietto del sollevatore **pos. 3** al braccio del sollevatore **pos. 1** per mezzo del dado **pos. 7**;
- avvitare i tiranti filettati della piastra superiore del soffietto ai pezzi di fissaggio soffietto **pos. 9.1/9.4** con i dadi con flangia e nervatura **pos. 10**;
- l'attacco aria del soffietto **pos. 3**, come rappresentato nella figura, deve trovarsi nella relativa cavità dei pezzi di fissaggio soffietto **pos. 9.1/9.4**;
- serrare i collegamenti alla coppia indicata nella figura.

Avvertenza

- Per gli schemi pneumatici del sollevatore laterale vedi le informative separate.

Sollevatore monolaterale SAF INTRA plus – serie IU / IO

Fissaggio del soffietto con collegamento a saldare

