

Инструменты на Дисковый тормозной механизм



Поз.	№ детали	Описание
1-29	3 434 3328 00	Универсальный инструментальный ящик для ремонта суппортов на дисковый тормозной механизм
1	4 434 3846 00	Инструменты для установки плавающего подшипника Тип SN
2	4 434 3838 00	Втулка - съёмник
3	4 434 3833 00	Вставка для запрессовки
4	4 434 3835 00	Вставка - адаптер для запрессовки
5	4 434 3850 00	Вкладыш с магнитом
6	4 434 3849 00	Выколотка с магнитом
7	4 434 3856 00	Рукоятка
8	4 434 3851 00	Втулка для запрессовки
9	4 434 3826 00	SW 8
10	4 434 3827 00	SW 10
11	4 434 3832 00	Инструмент для расчеканки и запрессовки
12	4 434 3843 00	Насадка для установки жестяной манжеты
13	4 434 3825 00	Кольцевой / Вильчатый гаечный ключ
14	4 434 3853 00	Втулка для запрессовки
15	4 434 3837 00	Ходовой винт TR 20x2
16	4 434 3848 00	Упорный подшипник
17	4 434 3858 00	Ходовой винт длинный/короткий
18	4 434 3844 00	Отжимная вилка
19	4 434 3852 00	Втулка для запрессовки
20	4 434 3854 00	Втулка для выпрессовки
21	4 434 3834 00	Ручка
22	4 434 3840 00	Шайба для запрессовки
23	4 434 3839 00	Втулка для запрессовки гофрированного пыльника
24	4 434 3855 00	Насадка
25	4 434 3845 00	Втулка для запрессовки / выпрессовки
26	4 434 3842 00	Кольцо адаптера
27	4 434 3847 00	Шайба для запрессовки
28	4 434 3836 00	Упор с шестигранником
29	4 434 3841 00	Гайка TR 20x2

KNORR Детали для SB / SN / SK
WABCO Детали для PAN 19-1 / PAN 22-1



№ детали 4 434 3822 00
Описание Универсальный съёмник ступицы



№ детали 4 434 1067 00
Описание Монтажный стакан для ступицы
Для места посадки Ø 82 mm

4 434 1068 00
Для места посадки Ø 88 mm



№ детали 1 434 3321 00
Описание Оправка для запрессовки, кольца подшипника и ротора

SK RB 9022 KI(01), SK RB 9019KI
SK RB 9019 WI, SK RB 9022WI
B(I)9-19K, B(I)9-19W, B(I)9-19K01,
B(I)9-22W (6), BA9-22K01



№ детали 1 434 3322 00
Описание Оправка для запрессовки, сальника

SK RB 9022 KI(01), SK RB 9019KI
SK RB 9019 WI, SK RB 9022WI
B(I)9-19K, B(I)9-19W, B(I)9-19K01,
B(I)9-22W (6), BA9-22K01



№ детали 4 434 3828 00
Описание Ключ для гайки оси SW 85

SKRB 9022 / 9019
B-, BI-, S-, Z-серия
BA-, SI-, ZI-серия



№ детали 4 434 3859 00
Описание 12 - гранная головка SW 24
с подсоединением 3/4"

BA-, B-, BI-, SI-, ZI-серия



№ детали 4 434 3824 00
Описание Торцевой гаечный ключ E24
с подсоединением 3/4"

SKRB 9022 / 9019



№ детали 4 434 3831 00
Описание 12 - гранный торцевой гаечный
ключ для INTEGRAL

BA-, BI-серия



Инструменты на Барабанный тормозной механизм

№ детали 1 012 0024 00
Описание Ключ для гайки оси SW 140

RS 9042
SK 9042 / 11242
SK 6537 / 9037 / 11037
SKRS / RZ 9022 / 11222
/ 9019 / 11019



№ детали 4 434 3822 00
Описание Универсальный съёмник ступицы

Все оси



№ детали 3 434 1040 01
Описание Фиксатор для проточки
тормозного барабана, Ø 50 mm

SK 500 / SK 500 plus
SK 9042 / 11242
SK 9037 / 11037



№ детали 3 434 3330 00
Описание Фиксатор для проточки
тормозного барабана, Ø 50 mm
3 434 3329 00
Фиксатор для проточки
тормозного барабана, Ø 60 mm

S-, Z-серия



№ детали 4 434 1067 00
Описание Монтажный стакан для ступицы
Для места
посадки Ø 82 mm

4 434 1068 00
Для места
посадки Ø 88 mm



№ детали 4 434 3828 00
Описание Ключ для гайки оси SW 85

SKRB 9022 / 9019
B-, BI-, S-, Z-серия
BA-, SI-, ZI-серия



№ детали 3 349 1001 00
Описание Приспособление для сведения
- разведения тормозных колодок

SK 500 / SK 500 plus
SK 9042 / 11242
SK 9037 / 11037



№ детали 1 434 1056 00
Описание Насадка для выпрессовки латунной
втулки тормозного вала

SK 9042 / 11242
SK 9037 / 11037
SK 9030 / 11030



№ детали 1 434 1055 00
Описание Оправка для запрессовки латунной
втулки тормозного вала

SK 9042 / 11242
SK 9037 / 11037
SK 9030 / 11030



№ детали 3 434 3308 00
Описание Оправка для запрессовки подшипника
ступицы

SK 500 / SK 500 plus
SK 12242
SK 12037
SK 9030 / 11030

