


Montageanleitung Mounting instruction


Sensorsatz OEM für SK-S 36.20 S / WS / SNoLube

Mounting instruction sensor kit OEM for
SK-S 36.20 S / WS / SNoLube




Königszapfensensor *King pin sensor*


$Md = 2 \text{ Nm} \pm 20 \%$



Verschlussicherung mit Sensor
Safety latch with sensor



Gegenplattensensor
Sensor trailer plate



Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung SK-S 36.20 – XL-FW11724UM-de-DE
 Additional information see manual SK-S 36.20 – XL-FW11724UM-de-DE



Notruf
Emergency Hotline **+49 6095 301-247**

Kundendienst
Customer Service **+49 6095 301-602**

Aftermarket
Spare Parts **+49 6095 301-301**

Fax **+49 6095 301-259**

service@safholland.de
www.safholland.com