

SAF Informazioni importanti 47 – Tecnica

Montaggio della “gommatura Super-Single” su assali SAF

Per il montaggio dei cosiddetti “pneumatici Super-Single” (ad esempio 455/40 R22,5 o 455/45 R22,5) è necessario utilizzare la ruota con una dimensione **22,5x15,00**.

Per le ruote seguenti è stato autorizzato il montaggio su assali SAF.

- ET120 - n. 1588900 - Gianetti Ruote S. P. A
- ET120 - n. 22270101 - Südrad
- ET119 - n. 22270201 - Südrad
- ET 0 - n. 222704 - Südrad

Questa autorizzazione vale anche per i seguenti assali e i tipi di freni associati:

	Versione: (assale)	Freno:	Tipo:	Uso:	
Freno a disco	9t assale ET120: SKRB 9022KI / 9022WI SKRB 9019KI / 9019WI BI9-22K / BI9-22W BI9-19K / B/9-19W	KNORR SB7 (SK)	SBK2243 - 11S	con verbale di prova secondo allegato 2 dell'appendice 11 del regolamento ECE n. 13 dall'integrazione 9	solo con mozzo ruota INTEGRAL
		WABCO PAN 22-1	SBW2243 - 11S		
	9t assale ET 0: SI9-22 / SI9-19 da 05/2007	KNORR SB6 (SN)	SBK1937 - 11S		
		WABCO PAN 19-1	SBW1937 - 11S		
Freno a tamburo	9t assale ET 0: SK RS 9042 S9-4218	Freno a tamburo SAF	SNK4218 - 11S		

I verbali di prova forniti da SAF secondo ECE R13 per i freni sopra elencati, attraverso un'aggiunta nell'omologazione per tipo di veicolo, consentono di utilizzare queste ruote anche per i freni a disco da 19,5". Non è richiesta un parere da parte di un perito.

Questa autorizzazione si riferisce solo all'idoneità degli assali in combinazione con le ruote e i pneumatici sopra descritti.

Il costruttore del veicolo è responsabile della verifica dell'idoneità del sistema sul veicolo generale.

La responsabilità dell'idoneità delle ruote (cerchioni) e dei pneumatici è del rispettivo produttore.

È ammesso l'uso su assali autosterzanti, tuttavia si deve verificare l'angolo di sterzata massimo e, se necessario, si deve ridurlo per escludere un danneggiamento dei pneumatici.

L'interspazio tra i pneumatici e gli elementi adiacenti (ad esempio braccio, soffiutto, ecc.) deve essere almeno di 25 mm.

Le presenti informazioni sostituiscono le informazioni 36 del 2004-12-13.

Per eventuali domande rivolgersi a / any enquiries to: Nome: Helmut Hock

Tel. / phone: +49 (0) 6095 – 301 168

E-mail: helmut.hock@saf-achsen.de

Data: 2007-01-11